

ENFORCER SLI-716 IMMOBILIZER
Bekötés:

A vezetékek azonosítása a vezetékek végén található számozás alapján történik.

- | | |
|-----|---|
| 1., | Gyújtáskapcsoló kapcsolt pozitív |
| 2., | Tiltórelé kimenet pl. gyújtótrafó felé |
| 3., | Gyújtáskapcsoló kapcsolt pozitív |
| 4., | Állandó +12V, nem biztosíték utáni! |
| 5., | Tiltórelé kimenet pl. önindító felé |
| 6., | Tiltórelé kimenet pl. üzemanyagszivattyú felé |
| 7., | Állandó karosszéria test |
| 8., | Hangadó kimenet sziréna vagy kürt felé |
| 9., | Kapcsolt pozitív, ha az 5., vezetéket az önindító tiltására használjuk, akkor itt az önindítózás kori pozitív legyen! |

Vékony vezetékek:

Fehér:	éles állapotban negatív kimenet szabad felhasználású, 200mA terhelhetőség
Barna-fehér:	3. csatorna kimenet minden RF adásnál (3.gomb) megjelenik, 200mA terhelhetőség
Kék:	negatív ajtóbemenet
Fekete-fehér:	2. csatorna kimenet, csak kikapcsolt állapotban jelenik meg, 200mA terhelhetőség
Szürke-fekete:	negatív kimenet kikapcsoláskor 16 mp.-ig, 200mA terhelhetőség
Barna-piros-szürke:	központizárvezérlés, a piros állandó pozitív kimenet, 500mA terhelhetőség Lásd rajz!

Az SLI-716 alapbeállítása a következő:

Passzív mód	Önálló élesedés az ajtócsukás után 30mp.
Hangadás be	Élesedési kontrollhang van
Sziréna kimenet	Folyamatos pozitív kimenet a hangadó egységre, max. 2A!
Aktív zárás	Passzív módú visszaélesedéskor visszazárja a központi zárat
Gyújtásra nem zár	Gyújtásráadás nem vonja maga után a központizár zárását
Zárási idő 0.9	Elektromos központizárakhoz
3.csatorna folyamatos	Folyamatos vezérlő kimenet amíg az RF adó 3. gombja nyomva van

Funkciók	Egy hang	Két hang
1	Automata üzem (user passiv)	Kézi vezérlés (user aktiv)
2	Ki-bekapcsolási hang be	Ki-bekapcsolási hang ki
3	Sziréna kimenet	Kürt kimenet
4	Ajtócsukás indít passzív módban	Gyújtáslevétel indít passzív módban
5	Visszaélesedéskor bezárja az ajtókat	Nem zárja be
6	Gyújtásráadásakor nem zárja az ajtókat	Bezárja
7	Zárvezérlési idő 0,9 mp.	Zárvezérlési idő 3,6 mp
8	3.csat.kimenet folyamatos	3.csat kimenet impulzus (be/ki)
9	kilépés	kilépés

Az **SLI-716** programozható aktív módba is. Ekkor csak az RF adóval élesedik. Nincs visszaélesedés!
 Választható a kontrollhang elhagyása, hogy ne zavarja a környezetet. Lehetőség van kürt vezérlésére is, ilyenkor szaggatott jel jelenik meg a hangadó kimeneten. Elhagyható a központizár visszazárása, valamint választható a gyújtásráadás kori központizár zárás. Képes az egység vákuumos központizárat is vezérelni. A 3. csatorna impulzus kimenet is lehet.

A fent említett funkciókat az RF adóról lehet programozni.

Programozás módja:

- 1) Kapcsoljuk ki a riasztót. Adjunk gyújtást, várjunk 5mp-et, vegyük le a gyújtást, várjunk 5mp-et, adjuk rá a gyújtást. 8mp-en belül nyomjuk meg az egyes gombot. 4 rövid hangjelzés jelzi a programmódot.
- 2) Az E.C.L. kapcsolót annyiszor nyomjuk meg ahányadik funkciót akarjuk változtatni. 10mp. áll rendelkezésünkre.
- 3) Miután beadtuk a kívánt számot, nyomjuk meg az RF adó egyes gombját. Egy, vagy két hangjelzés jelzi a módosítás elfogadását.
- 4) Ha az E.C.L. kapcsolót nem nyomjuk meg a gyújtásráadástól számított 10mp-en belül, akkor a készülék kilép a programmódból.

Vészleállítás:

-ha nincs RF adónk

1. Nyissuk ki az ajtót. A sziréna vagy kürt szólni fog.
 2. Adjuk rá a gyújtást
 3. Nyomjuk meg az E.C.L. kapcsolót annyiszor, amennyi a biztonsági kódunk. A gyári beállítás egy.
 4. A gyújtás levétele után az Immobilizer kikapcsol.
- A jövőben a megjavított, vagy megkerült RF adóval történő egyetlen vezérlés már felülírja ezt az üzemmódot és visszatér a normál üzemi állapot.

Biztonsági kód változtatása:

1. Kapcsoljuk ki az Immobilizert.
2. Adjunk gyújtást, majd vegyük le.
3. 5mp-en belül nyomjuk meg a kettes gombot kétszer. Egy rövid kontrollhangot kapunk.
4. Beléptünk a Biztonsági Kód Megváltoztatása üzemmódba.
5. Adjuk rá a gyújtást.
6. Nyomjuk meg az E.C.L. kapcsolót annyiszor, amennyi az új biztonsági kódunk. 1-255-ig lehetséges.
7. Az utolsó gombnyomással egyidőben vegyük le a gyújtást. Kontrollhang jelzi az elfogadást.

Új RF adó elfogadtatása

1. Kapcsoljuk ki az Immobilizert.
2. Adjunk rá a gyújtást.
3. Nyomjuk meg az E.C.L. kapcsolót annyiszor, amennyi a biztonsági kódunk.
4. Vegyük le a gyújtást.
5. Kontrollhang jelzi az Kódtanuló Üzemmodot.
6. Nyomjuk meg az új távirányító egyes gombját kétszer.
7. Kontrollhang jelzi az új RF adó megtanulását.

Régi RF adók törlése:

1. Kapcsoljuk ki az Immobilizert.
2. Adjunk rá a gyújtást.
3. Nyomjuk meg az E.C.L. kapcsolót annyiszor, amennyi a biztonsági kódunk.
4. Vegyük le a gyújtást.
5. Kontrollhang jelzi az Kódtanuló Üzemmodot.
6. Nyomjuk meg és tartjuk nyomva az E.C.L. kapcsolót, majd nyomjuk meg az RF adó egyes gombját kétszer.
7. Kontrollhang jelzi az új RF adó megtanulását és a régi törlését. Ha nincs kontrollhang, nem volt sikeres a művelet. Ismételjük meg az eljárást.
8. Engedjük el az E.C.L. kapcsolót

Figyelem! Az összes megelőző RF adó nem törlődik.

Az egyes és a kettes gomb funkciója felcserélhető. A tanítási folyamatban ha az egyes gomb helyett a kettest nyomjuk meg akkor a kettes lesz a ki-be kapcsoló nyomógomb, és az egyes a némító, ill. a második csatorna vezérlő!